


## IMPOSTAZIONE DEL SUB STREAM SE LA TLC NON E' COLLEGATA AD UN NVR TVT



**1- INSERIRE L'INDIRIZZO IP DEL DISPOSITIVO  
SUL BROWSER**

**2- ACCEDERE UTILIZZANDO LE CREDENZIALI  
IN FIGURA (default)**

A screenshot of the TVT login page. On the left, there is a logo with the letters "TVT" in blue and a circular graphic containing a camera lens and a city skyline. On the right, there is a login form with the following fields: "Nome:" with the value "admin", "Password:" with a masked password "●●●●●●", "Tipo Flusso:" with a dropdown menu showing "704x576 25fps", and "Lingua:" with a dropdown menu showing "Italiana". Below the form, there is a link "Password dimenticata?". At the bottom of the form is a blue button labeled "Accesso".

**UTENTE: admin**

**PSW: XXXYYYXXX**

## IMPOSTAZIONE DEL SUB STREAM SE LA TLC NON E' COLLEGATA AD UN NVR TVT

3- SELEZIONARE IN MENU' «CONFIG»

The screenshot displays the TVT web interface. At the top, there is a navigation bar with the TVT logo on the left and 'admin | Logout' on the right. Below the logo, there are buttons for 'Live', 'Config.', and 'Ricerca'. The 'Config.' button is highlighted with a red rectangle. The main content area shows a live camera feed of a trade show booth. The booth features a large banner with the TVT logo and the slogan 'Secure The World With You'. A central monitor displays a multi-camera view of the booth. To the right, there is a promotional stand for 'tyco' with a cartoon character. The video feed has a resolution of 944x544 and a bitrate of 380Kbps. At the bottom of the video player, there are standard video controls like play, stop, and volume.

## IMPOSTAZIONE DEL SUB STREAM SE LA TLC NON E' COLLEGATA AD UN NVR TVT

**TVT**








admin | Logout

Live

Config.

Ricerca

### 4- SELEZIONARE IN MENU' «VIDEO/AUDIO»

 <b>Sistema</b> Informazioni di Base   Data e ora   Configurazione Locale   Storage	 <b>Immagine</b> Impostazioni   <b>Video/Audio</b>   OSD   Mascheratura video   ROI	 <b>Allarme</b> Motion   Anomalia   Allarme server
 <b>Eventi</b> Gestione Oggetti   Anomalia   Attraversamento Linea   Intrusione	 <b>Network</b> TCP/IP   Porta   Server   Onvif   DDNS   SNMP   802.1X   RTSP   UPnP   Email   FTP   HTTPS   QoS	 <b>Sicurezza</b> Utente   Utenti Collegati   Bloccati e Consentiti   Gestione Sicurezza
 <b>Manutenzione</b> Backup e Ripristino   Riavvio   Aggiornamento   Registro Operazioni		

## IMPOSTAZIONE DEL SUB STREAM SE LA TLC NON E' COLLEGATA AD UN NVR TVT

Configurazione Home ► Immagine ► Video/Audio

Video Audio

Index	Nome Flusso	Risoluzione	Frame Rate	Tipo Bitrate	Bitrate(Kbps)	Qualita' Video	Intervallo I Frame	Tipo Codifica	Profilo
1	Main stream	2560x1440	25	VBR	3072	Alto	50	H265	High Profile
2	Sub stream	704x576	25	VBR	512	Alto	50	H264	Base Line
3	Terzo	704x576	25	CBR	512	Medio	50	H265	High Profile

Invio Foto  Dimensione: (704x576)


Codifica Video Slice

Watermark ( H264 , H265 )    Contenuto Watermark:

**5- IMPOSTARE H264 COME «TIPO DI CODIFICA» E BASE LINE COME «PROFILO»**

**6- SELEZIONARE «SALVA»**



## IMPOSTAZIONE DEL SUB STREAM SE LA TLC E' COLLEGATA AD UN NVR TVT



**1- INSERIRE L'INDIRIZZO IP DEL NVR  
SUL BROWSER**

**2- ACCEDERE UTILIZZANDO LE CREDENZIALI  
IN FIGURA (default)**



	<input type="text" value="admin"/>
	<input type="password" value="XXXXXXXX"/>
<input type="button" value="Login"/>	

**UTENTE: admin**

**PSW: XXXYYYYXXX**

Download video plug-in: 

## IMPOSTAZIONE DEL SUB STREAM SE LA TLC E' COLLEGATA AD UN NVR TVT



Live display

Playback

Ricerca e Backup

Analisi Intelligente

Pannello Funzioni

### 3- SELEZIONARE IL MENU' «PANNELLO FUNZIONI»

admin | Logout | Cambio password | Impostazioni locali

Camera (6/6) < 9584E3B-Show

Cerca camera

- 9584E3B-Show
- 9441S4-Show
- 5525-V-Show
- 5525-T-Show
- 9442C2-PA-Show
- 8343\_showroom








OSD Tutto Stream Pri... Tutti in Substrea...

Tempo Reale Storia

Attività

## IMPOSTAZIONE DEL SUB STREAM SE LA TLC E' COLLEGATA AD UN NVR TVT

### 4- SELEZIONARE IN MENU' «NETWORK»

<b>Camera</b>  Mod. Camera   Imposta immagine   Motion   PTZ	<b>Registra</b>  Imposta modo   Codifica parametri   Stato Record	<b>AI / Evento</b>  Perimetro Persone / Veicoli   Riconoscimento facciale   Lettura Targhe   Sensore   Allarme-out   Motion	
<b>Disco</b>  Gestione disco   Modo Storage	<b>Network</b>  TCP/IP   Porta   E-mail   Stato rete	<b>Account e autorità</b>  Agg. user   Mod. utente   Modifica autorizzazio...   Lista black and white	<b>Sistema</b>  Di base   View Log   Backup e recupero

# IMPOSTAZIONE DEL SUB STREAM SE LA TLC E' COLLEGATA AD UN NVR TVT



admin | Logout | Cambio password | Impostazioni locali

Live display Playback Ricerca e Backup Analisi Intelligente **Pannello Funzioni**

**Network**  
TCP/IP|Porta|PPPOE|DDNS|  
E-mail|UPnP|802.1x|NAT|Https|  
FTP|SNMP|  
Aggiornamento Cloud

**Impostazioni Stream**  
Impostazioni flusso di rete

**Integrazione**  
ONVIF|Accesso Platform|  
UPnP report

**Stato rete**  
Stato rete

Pannello Funzioni ► Impostazioni flusso di rete

Nome camera	Tipo stream	Encode	Risoluzione	FPS	Tipo Bitrate	Qualità	Max Bitrate	Limiti Intervallo Bitrate	GOP
9584E3B-Show	Substream	H.265	1280x720	25	VBR	Maggiore	1024Kbps	563~2358Kbps	50
9441S4-Show	Substream	H.264	704x576	25	VBR	Medio	512Kbps	640~1066Kbps	50
5525-V-Show	Substream	H.265	704x576	25	VBR	Maggiore	512Kbps	471~786Kbps	50
5525-T-Show	Substream	H.265	1280x720	25	VBR	Maggiore	1024Kbps	563~2358Kbps	50
9442C2-PA-Show	Substream	H.264	704x576	25	VBR	Medio	512Kbps	640~1066Kbps	50
8343_showroom	Substream	H.265	704x576	25	VBR	Maggiore	512Kbps	471~786Kbps	50

**5- SELEZIONARE IN MENU' «IMPOSTAZIONI STREAM»**

**6- IMPOSTARE H264 COME «ENCODE» E MEDIO COME «QUALITA'»**

**7- SELEZIONARE «APPLICA»**

Applica

# PROGRAMMAZIONE PER LA VISUALIZZAZIONE DEI FLUSSI VIDEO SUPPLEMENTARI DELLE TELECAMERE TVT

## 1- ACCEDERE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL MONITOR TRAMITE INTERFACCIA WEB

1- INSERIRE L'INDIRIZZO IP DEL DISPOSITIVO  
SUL BROWSER

2- ACCEDERE UTILIZZANDO LE CREDENZIALI  
IN FIGURA

**UTENTE: admin**

**PSW: 123456**

English ▾

admin

123456

Remember me

Sign in

## PROGRAMMAZIONE PER LA VISUALIZZAZIONE DEI FLUSSI VIDEO SUPPLEMENTARI DELLE TELECAMERE TVT

**SELEZIONARE IL MENU' "ADVANCED" - "VIDEO"**

**SELEZIONARE IL NUMERO DI "RTSP FEED" (DA 1 A 4)**

**NEL PARAMETRO "URL" INSERIRE LA STRINGA RTSP DEL**

The screenshot displays the DNAKE web interface for configuring RTSP feeds. The left sidebar shows the navigation menu with 'Advanced' -> 'Video' selected. The main content area is divided into sections for 'RTSP LED' and 'RTSP Feed'. The 'RTSP LED' section is set to 'Auto'. The 'RTSP Feed' section shows a dropdown menu with '1' selected. Below this, the 'URL' field is populated with the string 'rtsp://admin:123456@192.168.1.100:554/profile2'. A red arrow points from the 'URL' field to the 'RTSP Feed' dropdown, and another red arrow points from the 'RTSP Feed' dropdown to the 'URL' field.

## PROGRAMMAZIONE PER LA VISUALIZZAZIONE DEI FLUSSI VIDEO SUPPLEMENTARI DELLE TELECAMERE TVT

PER RICHIAMARE LA TELECAMERA SECONDARIA UNA VOLTA IN CHIAMATA SELEZIONARE L'ICONA DELLA TASTIERA E DIGITARE IL NUMERO DA 1 A 5 PER SELEZIONARE RTSP FEED DESIDERATO, TENENDO PRESENTE CHE:

PER VISUALIZZARE RTSP FEED 1 DIGITARE 2

PER VISUALIZZARE RTSP FEED 2 DIGITARE 3

PER VISUALIZZARE RTSP FEED 3 DIGITARE 4

PER VISUALIZZARE RTSP FEED 4 DIGITARE 5

PER VISUALIZZARE LA TELECAMERA A BORDO CITOFONO DIGITARE 1

